


Default

Front



- ①シール紙にプリントし布に貼り付ける
- ②貼り付けたまま外側の実線で裁断する
- ③いちど剥がし、いちばん内側の破線でシール紙を裁断
- ④縫い代をシール紙に合わせ折り返して縫う
(真ん中の点線ができあがりサイズ)

Long

Front

